DENSO

ワイヤレスチャージングトレイ

取扱説明書

保証書付 裏表紙にあります

プリウス（ZVW30系）
プリウスPHV（ZVW35系）専用

型式
WCTDNX
（ダブル シー ティーディー エヌ エックス）

もくじ ページ

はじめに
- はじめに 2
- 安全上の注意 3

使いかた
- 各部の名称と機能 6
- ご使用方法 7
- お手入れ 10
- ヒューズの交換 10

困ったとき
- 故障かな？ 11
- 仕様 11
- お客様ご相談窓口のご案内 15
- 保証とアフターサービス 裏表紙

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。この取扱説明書（保証書付）は、いつでも見ることができる所に必ず保管してください。

はじめに

ワイヤレスチャージングトレイについて

Qiマークが付いているスマートフォンおよび携帯電話（以降、充電機器と記載します）
をチャージングスペースに置くだけで、充電することができます。
Qiに対応していない機器は充電できません。



チャージングスペース

Qi対応のスマートフォンおよび携帯電話の機種については
ワイヤレスチャージングトレイの製品サイトをご覧ください。

ワイヤレスチャージングトレイの製品サイト：
http://www.denso.co.jp/ja/products/aftermarket/accessories/wct/index.html

Qi（チー）とは

『Qi（チー）』はWireless Power Consortium（WPC）の登録商標です。
ワイヤレス充電の規格である『Qi』に準拠しており、
同じマークの付いたスマートフォンや携帯電話などの充電が可能です。
※詳しくは製品紹介サイトをご確認ください。

Qiマーク

安全上の注意

本書に使用している記号について

本書では、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示を使用しています。
この表示の内容を無視して取り扱いを誤った場合に生じる可能性のある項目を以下のように表記しています。以下の内容をよく確認した上で、本文をお読みください。

⚠警告	使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを示しています。
⚠注意	使用者が傷害を負う可能性が想定されることを示しています。
ご使用上の注意	物的損害の発生が想定されることを示しています。

図記号の意味

	この記号は、してはいけない内容を示しています。
	この記号は、しなければならない内容を示しています。

注意事項

⚠警告

運転中に充電機器を移動させないでください。
運転を誤り、交通事故の原因となります。

プリウス（ZVW30系）、プリウスPHV（ZVW35系）専用です。それ以外の車種には取り付けないでください。
ワイヤレスチャージングトレイが固定できないため、運転を誤り、交通事故の原因となります。

充電機器が落下した場合は、運転中に拾わないでください。
運転を誤り、交通事故の原因となります。

チャージングスペースより大きいまたは落下する可能性（転がる、倒れるなど）がある充電機器、物品を置かないでください。また、チャージングスペースから飛び出さないように置いてください。
運転中に充電機器、物品が落下して運転を誤り、交通事故の原因となります。

ワイヤレスチャージングトレイと充電機器の間に金属類（硬貨、クリップ、金属製カバーなど）を挟まないでください。
金属類（硬貨、クリップ、金属製カバーなど）が100℃以上になる場合があり、やけど・故障の原因となります。

⚠警告

分解や改造をしないでください。（故障時など）
やけど・火災・感電・けが・故障の原因となります。分解や改造を行った場合は、保証が受けられなくなる場合があります。

ワイヤレスチャージングトレイのチャージングスペースを長時間触ったり、金属類（硬貨、クリップなど）、Qiに対応していない機器（車両電子キーなど）を置いたりしないでください。
車室内の温度が高い場合、チャージングスペースが約45℃になる場合があるため、長時間触るとやけどの原因となるほか、機器の故障の原因となります。

コードを傷付けたり、加工したり、無理に変形させたり、高温部に近付けたり、束ねた状態で使用しないでください。また、傷付いたコードは使用しないでください。
ショートし、コードを溶かし、やけど・火災・感電・けが・故障の原因となります。傷付いた場合はお買い上げの販売店にご相談ください。

濡れた手でシガープラグを抜き差ししないでください。
やけど・火災・感電・けが・故障の原因となります。

シガープラグを抜くときは、コードを引っ張らないでください。
コードが傷付き、やけど・火災・感電・けが・故障の原因となります。

ワイヤレスチャージングトレイに水や飲料水などをこぼさないでください。
やけど・火災・感電・けが・故障の原因となります。

故障や異常状態で使用しないでください。
万一、煙が出る、変なにおいがするなどの異常があった場合には、直ちに使用を中止し、シガープラグを抜いてください。そのまま使用すると、やけど・火災・感電・けが・故障の原因となります。

油類、アルコール、ベンジン、シンナーなどで拭いたり、ヘアスプレー、殺虫剤をかけないでください。
やけど・火災・感電・けが・故障・ひび割れの原因となります。

タオルなどかぶせた状態で充電しないでください。
やけど・火災・感電・けが・故障の原因となります。

⚠警告

心臓用ペースメーカーをお使いの方は、ワイヤレスチャージングトレイをご使用する前に医師とよくご相談ください。
ペースメーカーの作動に影響をあたえるおそれがあります。

シガープラグは奥に突き当たるまで差し込んでください。
やけど・火災・感電・けが・故障の原因となります。

ヒューズが切れた場合は、必ず10Aガラス管ヒューズ（市販）と交換してください。絶対にヒューズの代わりに針金などは使用しないでください。
指定ヒューズ以外のものを使用しますと発熱し、やけど・火災・感電・けが・故障の原因となります。

お手入れの際は必ずシガープラグをアクセサリーソケットから抜いてください。
やけど・火災・感電・けが・故障の原因となります。

長期間使用にならない場合は、必ずシガープラグをアクセサリーソケットから抜いてください。
絶縁劣化によるやけど・火災・感電・けが・故障の原因となります。

小児が使用する際は、保護者が正しい使用方法を教えてください。
誤って使用すると、やけど・火災・感電・けが・故障の原因となります。

ワイヤレスチャージングトレイの収納袋を速やかに個装箱に収納してください。
小児が遊び、窒息の原因となります。

⚠注意

磁気に弱いもの（磁気カード、記録メディアおよび精密機器など）を近付けないでください。
故障・データが消える原因となります。

充電機器に強い力や衝撃を与えるような運転はしないでください。
充電機器の故障の原因となります。

異常発生時およびお問い合わせは、お買い上げの販売店にご相談ください。
お客様自身による修理は絶対におやめください。

各部の名称と機能

ワイヤレスチャージングトレイ本体



作動表示ランプ

作動表示ランプはワイヤレスチャージングトレイの作動状態を示します。

作動状態	作動表示ランプ
待機中または満充電	消灯
充電中	緑（点灯）
充電完了	橙（点灯後、消灯）
異常時	橙（点滅）

ご使用方法

ワイヤレスチャージングトレイの使用方法

1．充電機器をチャージングスペースの左前方側に寄せて置いてください。



2．充電機器を置くと数秒後に作動表示ランプが緑色に点灯し、充電を開始します。
作動表示ランプが点灯しない場合は、充電機器の位置および向きを調整し作動表示ランプが点灯する位置に置いてください。

3．充電が完了すると、作動表示ランプが橙色に点灯後、消灯します。

充電中



作動表示ランプ：緑色に点灯

充電完了



作動表示ランプ：橙色に点灯後、消灯

●作動表示ランプが橙色に点滅した場合



・車室内の温度が約40℃以上の時は安全保護装置が働いて、作動表示ランプが点滅し充電できない場合があります。
車室内の温度が下がると、再度充電できますので、充電機器を置いて充電できることを確認してください。
・Qi対応の充電機器が故障している時は、作動表示ランプが点滅し充電できない場合があります。
別のQi対応の充電機器を使用してください。
上記原因以外で作動表示ランプが橙色に点滅する場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

⚠ 警告

・チャージングスペースより大きいまたは落下する可能性（転がる、倒れるなど）がある充電機器、物品を置かないでください。また、チャージングスペースから飛び出さないように置いてください。運転中に充電機器、物品が落下して運転を誤り、交通事故の原因となります。



・ワイヤレスチャージングトレイのチャージングスペースを長時間触ったり、金属類（硬貨、クリップなど）、Qiに対応していない機器（車両電子キーなど）を置いたりしないでください。車室内の温度が高い場合、チャージングスペースが約45℃になる場合があるため、長時間触るとやけどの原因となるほか、機器の故障の原因となります。

ご使用上の注意

・パワースイッチを押しハイブリッドシステムを始動（詳しくは車両の取扱書を参照してください。）して、ワイヤレスチャージングトレイを使用してください。ハイブリッドシステムを始動しないでワイヤレスチャージングトレイを使用した場合、バッテリー上がりの原因となります。

・ワイヤレスチャージングトレイのチャージングスペースと車両電子キーは、30cm以上離してください。ワイヤレスチャージングトレイの電波と干渉し、電子キーを認識しない場合があります。

・チャージングスペースに滑り止め防止マットやシールなど取り付けないでください。充電機器とチャージングエリアの間に滑り止め防止マットやシールがある場合、充電できなくなるおそれがあります。



・スマートフォンおよび携帯電話などにQi対応以外のカバーまたは装飾品を取り付けていると、材質、厚みなどによっては、充電できなくなる場合があります。確実に充電させるには、Qi対応以外のカバーまたは装飾品を取りはずしてください。

アクセサリーソケットの使用方法

12V、60W未満の電気製品を使用するとき、フタを開けて電源としてお使いください。



ご使用上の注意

- パワースイッチを押しハイブリッドシステムを始動（詳しくは車両の取扱書を参照してください。）して、ワイヤレスチャージングトレイのアクセサリーソケットを使用してください。ハイブリッドシステムを始動しないでワイヤレスチャージングトレイのアクセサリーソケットを使用した場合、バッテリー上がりの原因となります。
- ワイヤレスチャージングトレイのアクセサリーソケットを使用しない場合は、異物、水および飲料水などが入らないようにフタを閉めてください。
- ワイヤレスチャージングトレイのアクセサリーソケットからシガープラグを抜く時は、ワイヤレスチャージングトレイが動かないように押さえながら抜いてください。ワイヤレスチャージングトレイを押さえなかった場合、ワイヤレスチャージングトレイが動き、車両が傷付くおそれがあります。
- 12V、60Wを越えないようにしてください。シガープラグのヒューズが切れる原因となります。

お手入れ

ワイヤレスチャージングトレイ本体

ワイヤレスチャージングトレイ本体が汚れた場合は、やわらかい布を水に浸してから堅くしぼり、汚れを拭き取ってください。

⚠警告

- シガープラグをアクセサリーソケットから抜いてください。やけど・火災・感電・けが・故障の原因となります。
- 汚れを拭き取る際は、水気を十分に取ってから拭き取ってください。やけど・火災・感電・けが・故障の原因となります。
- 油類、アルコール、ベンジン、シンナーなどで拭かないでください。やけど・火災・感電・けが・故障・ひび割れの原因となります。

ワイヤレスチャージングトレイを廃棄する場合は、お住まいの地域のルールに従ってください。

ヒューズの交換

交換のしかた

1．シガープラグの先端部を左に回して取りはずします。





2．新しいヒューズをはめ込み、元通り組み立てます。

⚠警告

必ず10Aガラス管ヒューズ（市販）と交換してください。絶対にヒューズの代わりに針金などは使用しないでください。指定ヒューズ以外のものを使用しますと発熱し、やけど・火災・感電・けが・故障の原因となります。



故障かな？

こんなとき	お調べください	参照ページ
作動表示ランプが点灯しない	●シガープラグが車両側アクセサリーソケットにしっかり差し込まれていますか？ シガープラグを奥まで差し込んでください。	―
	●シガープラグ内のヒューズ（10A）が溶断していませんか？ シガープラグ内のヒューズ（10A）を交換してください。	10
	●Qi対応以外の充電機器を使用していませんか？ Qi対応の充電機器を使用してください。	2
	●Qi対応の充電機器が故障していませんか？ 別のQi対応の充電機器を使用してください。	―
	●充電機器の位置が左前方側以外になっていませんか？ 充電機器の位置を左前方側に寄せてください。 左前方側に寄せても充電しない場合は、充電機器の位置および向きを調整してください。	7
	●チャージングスペースと充電機器の間に異物（滑り止めシートなど）が置かれていませんか？ 異物を取り除いてください。	8
	●充電機器にQi対応以外のカバーまたは装飾品を取り付けていませんか？ Qi対応以外のカバーまたは装飾品を取りはずしてください。	8
作動表示ランプが橙色に点灯後、消灯する	●充電機器が充電完了しています。	7
作動表示ランプが橙色に点滅している	●車室内の温度が約40℃以上になっていませんか？ 車室内の温度を下げてから再度充電機器を置いてください。	7
	●Qi対応の充電機器が故障していませんか？ 別のQi対応の充電機器を使用してください。	7
	●上記原因以外で作動表示ランプが点滅する場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	―

仕様

定格電圧	DC12V
使用温度	-30℃～60℃
充電方式	Qi規格　（ワイヤレス充電）
充電電力	最大5W
消費電力	12W（ワイヤレス充電）
12V出力	60W（アクセサリーソケット部）
質量	650g

※製品の外観・仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。

【MEMO】

【MEMO】

【MEMO】

お客様ご相談窓口のご案内

株式会社デンソー

お客様ご相談窓口（携帯電話、PHSからでもご利用できます。）

0800−700−1084（通話料無料）

受け付け時間　10:00～12:00　13:00～16:00　土・日・弊社休日を除く

株式会社デンソー	〒448-8661	愛知県刈谷市昭和町1-1	0566-25-5511 （番号案内）

株式会社デンソーセールス

株式会社デンソーセールス	〒150-0046	東京都渋谷区松濤2−15−13	03-6367-9666
北海道支社	〒063-0002	北海道札幌市西区山の手2条7−2−27	011-614-3514
東北支社	〒983-0036	宮城県仙台市宮城野区苦竹2−6−1	022-238-9915
青森支店	〒038-0003	青森県青森市大字石江字江渡18−34	017-761-1177
関東支社	〒338-0013	埼玉県さいたま市中央区鈴谷4−4−1	048-840-1177
栃木支店	〒321-0911	栃木県宇都宮市問屋町3172−52	028-657-7880
茨城支店	〒310-0842	茨城県水戸市けやき台3−48−1	029-304-1002
千葉支店	〒261-0026	千葉県千葉市美浜区幕張西3−1−9	043-299-1188
横浜支店	〒224-0045	神奈川県横浜市都筑区東方町340−1	045-470-1177
新潟支店	〒950-0993	新潟県新潟市中央区上所中3−14−13	025-282-1177
中部支社	〒457-0828	愛知県名古屋市南区宝生町4−30	052-619-1432
北陸支店	〒930-0010	富山県富山市稲荷元町1−6−15	076-443-1303
静岡支店	〒420-0810	静岡県静岡市葵区上土1−1−84	054-267-0770
長野支店	〒381-0101	長野県長野市若穂綿内南條87−3	026-282-7300
関西支社	〒530-0044	大阪府大阪市北区東天満1−7−19	06-6355-3871
京都支店	〒601-8136	京都府京都市南区上鳥羽岩ノ本町15	075-662-8813
神戸支店	〒651-0083	兵庫県神戸市中央区浜辺通2−1−30 三宮国際ビル3F	078-262-8700
中国支社	〒730-0025	広島県広島市中区東平塚町4−21	082-242-5202
岡山支店	〒700-0941	岡山県岡山市南区青江6−6−13	086-262-9918
四国支社	〒760-0065	香川県高松市朝日町3−6−3	087-821-9750
九州支社	〒812-0015	福岡県福岡市博多区山王2−6−35	092-412-1185

保証とアフターサービス（必ずお読みください）

保証規定

1 保証の内容

取扱説明書の内容に従った使用状態で不具合が発生した場合、この保証書に示す保証期間と条件に従って無償修理いたします。
（以下、この無償修理を保証修理といいます）
保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。

2 保証期間・受け方

1）保証期間

保証修理の受付期間は、**お買い上げ日から“1年間”**とします。

2）保証修理の受け方

お買い上げいただいた販売店または、弊社の指定するサービス店にこの保証書をご提示のうえ保証修理をお申し付けください。
ご提示されない時は、保証修理をお受けいたしかねます。

3 保証しない事項

1）保証期間内でも下記に起因する不具合は保証修理いたしません。

(ｲ) 取扱説明書に記載されている“警告・注意”その他記載内容を遵守されなかったことによる故障または損傷。

(ﾛ) 使用上の誤り・お手入れの不備などによる故障または損傷。

(ﾊ) 弊社または弊社指定の取扱販売店以外による点検・修理・分解・改造が起因した故障または損傷。

(ﾆ) 弊社指定の部品以外をご使用になったことによる故障または損傷。

(ﾎ) お買い上げ後の落下、衝撃、水濡れ、結露、飲料水・ジュース類の本体内部への浸入などによる故障または損傷。

(ﾍ) 火災・地震・風水害・落雷・その他天変地異や公害・塩害・異常電圧・事故などによる故障または損傷。

(ﾄ) 対象車両以外に搭載したことによる故障または損傷。

(ﾁ) 本製品以外の故障等に誘発された故障または損傷。

2）次に示すものの費用は負担いたしません。

(ｲ) 商品を使用できなかった事による不便さおよび損失等。

(ﾛ) 本製品の故障・修理等に伴う二次的損害に対する補償はいたしません。

(ﾊ) 消耗部品（ヒューズ）の部品代および交換工賃。

4 保証の発効

保証書に必要事項を記入、捺印することにより有効となります。
本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

5 保証の適用

この保証書は日本国内で使用されている場合のみに適用いたします。
(This warranty is valid only in JAPAN)

6 その他

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて保証修理をお約束するものです。
従って、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間満了後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問合せください。

保証書

お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 TEL　　（　）	
保証期間	お買い上げ日から1年間		
販売店名・住所 印		お買い上げ年　月　日	年　月　日
		備　考	

編集発行　株式会社デンソー　サービス部　　013509-0751
発行年月　2012年12月　　改訂年月　2013年 2月　　(61000002JA)